

4 Klasse B
„Sicherheitskontrolle“

1. Blinker ein- und ausschalten
2. Funktion der Blinker prüfen
3. Kontrollleuchten für Blinker benennen
4. Warnblinkanlage ein- und ausschalten
5. Funktion der Warnblinkanlage prüfen
6. Kontrollleuchte der Warnblinkanlage benennen

VERLAG HEINRICH VOGEL  BESTELL-NR. 27266

5 Klasse B
„Sicherheitskontrolle“

1. Funktion der Betriebsbremse prüfen
2. Funktion der Feststellbremse prüfen
3. Funktion der Bremsleuchten prüfen
4. Reifen auf Beschädigungen prüfen
5. Profiltiefe eines Reifens prüfen
6. Reifendruck prüfen

VERLAG HEINRICH VOGEL  BESTELL-NR. 27266

6 Klasse B
„Sicherheitskontrolle“

1. Motorölstand kontrollieren
2. Kühlflüssigkeitsstand kontrollieren
3. Scheibenwaschflüssigkeitsstand prüfen
4. Betätigen der Hupe
5. Lenkschloss entriegeln

VERLAG HEINRICH VOGEL  BESTELL-NR. 27266

2 Klasse B
„Sicherheitskontrolle“

1. Standlicht ein- und ausschalten
2. Funktion des Standlichts prüfen
3. Funktion der Schlussleuchte(n) mit Kennzeichenbeleuchtung prüfen
4. Rückstrahler auf Vorhandensein und Beschädigung prüfen
5. Abblendlicht ein- und ausschalten
6. Funktion des Abblendlichts prüfen

VERLAG HEINRICH VOGEL  BESTELL-NR. 27266

3 Klasse B
„Sicherheitskontrolle“

1. Fernlicht ein- und ausschalten
2. Funktion des Fernlichts prüfen
3. Kontrollleuchte für Fernlicht benennen
4. Nebelschlussleuchte ein- und ausschalten
5. Funktion der Nebelschlussleuchte prüfen
6. Kontrollleuchte der Nebelschlussleuchte benennen

VERLAG HEINRICH VOGEL  BESTELL-NR. 27266